



JÄGERSCHEUNE

Nachtjagd, Wildkameras & Revierbedarf
www.jaegerscheune.de

Montageanleitung

Schnell-Adapter für PARD NV007 und Zielfernrohre von 39-47 mm



1. Fixierungsring auf das Okular schieben.
2. Einen Kunststoffring mit dem dickeren Durchmesser zuerst auf das Okular schieben.
3. Bajonett-Aufnahme so weit auf das Okular schieben, so dass möglichst wenig Luft zwischen dem Zielfernrohr und dem PARD NV007 ist.
4. Fixierungsring auf das Gewinde schrauben und handfest ziehen. Die Bajonett-Aufnahme sollte jetzt fest auf dem Zielfernrohr sitzen. Falls nicht, einen dickeren Kunststoffring verwenden oder etwas Klebeband um das Okular wickeln.
5. PARD NV007 Nachtsichtgerät mit dem Bajonett-Verschluss verbinden. Jetzt ist das Nachtsichtgerät fest montiert. Zur Demontage einfach den Fixierungsring wieder lösen.

Wichtig: Bei der Montage auf einer Waffe unbedingt die gültigen Landesgesetze beachten!